

Kurze Bedienungsanleitung zur Herstellung von



1. Schalten Sie den Powerschalter ein-> Licht leuchtet + Bodenheizung heizt. Dieser Schalter wird erst nach VA-Ende ausgeschaltet

Produktion:

2. Schalten Sie den Schalter Heat ein > Kessel heizt
3. Schalten Sie den Schalter Turn ein > Rührwerk rührt
4. Geben Sie 1,5 Messlöffel Popcornfett, ca 3 Löffel Popcornmais, sowie 3 Messlöffel Zucker oder Popcornsalz (2TL) in den Kessel
5. Schließen Sie den Topfdeckel
6. Wenn sich der Deckel hebt und das Popcorn aus dem Kessel quillt schalten Sie Heat aus und öffnen den linken Deckel
7. Sobald Sie keine Popgeräusche mehr hören schalten Sie Turn aus und entleeren den Kessel
8. Wiederholen Sie Punkt 2 bis 7.
9. Wenn Sie fertig sind leeren Sie die Popcornmaschine soweit möglich, die Reinigung übernehmen selbstverständlich wir.

Die Angaben für Zuckerpopcorn beruhen alle auf der Faustregel
100 % Mais zu 30 % Zucker zu 18 % Fett.

Masch.	Mais	Fett	Zucker
16 oz	400 g	100 g	60 g

Die Angaben zur Herstellung von Salzpopcorn finden folgende Grundlage zur Berechnung: 100 % Mais zu 28 % Fett.

Maschine	Mais	Fett	Popcornsalz
16 oz	400 g	100 g	2 Teelöffel