

# Kurze Bedienungsanleitung zur Herstellung von



- 1. Schalten Sie den Powerschalter ein-> Licht leuchtet + Bodenheizung heizt.**
- 2. Schalten Sie den Schalter Heat ein > Kessel heizt**
- 3. Schalten Sie den Schalter Turn ein > Rührwerk röhrt**
- 4. Geben Sie Popcornfett, Popcornmais (2 Messlöffel ( $\frac{3}{4}$  voll) sowie Zucker (2Löffel) oder Popcornsalz (1TL) in den Kessel**
- 5. Machen Sie den Topfdeckel zu.**
- 6. Wenn sich der Deckel hebt und das Popcorn aus dem Kessel quillt schalten Sie Heat aus**
- 7. Sobald Sie keine Popgeräusche mehr hören schalten Sie Turn aus und entleeren den Kessel.**
- 8. Wiederholen Sie Punkt 2 bis 7.**
- 9. Wenn Sie fertig sind leeren Sie die Popcornmaschine soweit möglich, die Reinigung übernehmen selbstverständlich wir.**

Die Angaben für Zuckerpopcorn beruhen alle auf der Faustregel  
100 % Mais zu 30 % Zucker zu 18 % Fett.

Masch.	Mais	Fett	Zucker
8 oz	230 g	41 g	61 g

Die Angaben zur Herstellung von Salzpopcorn finden folgende Grundlage zur Berechnung: 100 % Mais zu 28 % Fett.

Maschine	Mais	Fett	Popcornsalz
8 oz	230 g	64 g	1 Teelöffel