

Kurzanleitung XXL Dart/

Axtwerfen



- Blaue Plane am Aufbauort ausbreiten und befestigen
- Modul mit der Ziel Fläche nach unten auf der Plane ausbreiten
- mittig geht hinten der Zuluftschlauch vom Dart ab
- diesen Schlauch mit dem angebrachten Spanngurt über das Gebläse stülpen und befestigen
- **ACHTUNG!** Das Gebläse darf nur auf einem befestigten Untergrund stehend plaziert werden, es muss verhindert werden das Dreck oder Laub angesaugt werden kann!
- Gebläse einschalten
- wenn das Modul aufgeblasen ist kontrollieren dass der Zuluftschlauch nicht verdreht ist und das Gebläse spannungsfrei steht.
- anderenfalls den Befestigungsvorgang bei ausgeschaltetem Gebläse wiederholen
- zum Schluss alles wieder wie geliefert zusammen packen und zurück geben
- bei Regen den Lüfter ausschalten und die Plane über das Modul schlagen