

# Kurzanleitung Hotdog Wärmer



- Wasserbecken bis zur innenliegenden Max Linie mit warmen Wasser füllen
- Stecker in die Steckdose stecken
- Maschine auf 70-80 °C einstellen und Powerschalter einschalten
- Maschine 30 Minuten vorheizen lassen
- Maschine befüllen (Würstchen unten/ Brot oben) Türen schließen
- die Hotdogs können bis zu 3 Stunden im Wärmer verbleiben
- Sollte die "Low Water Level" Lampe leuchten, so lange Wasser auffüllen bis diese erlischt und 200ml mehr. (Wenn zu wenig Wasser im Gerät ist hört dieses auf zu heizen! )
- Wenn Sie fertig sind entleeren Sie das Wasserbecken auf der rechten Seite der Maschine mit einem Eimer o.ä. über den Drehhahn