

Kurzanleitung HD-Dispenser



1. Kessel befüllen
2. Stecker in die Steckdose Stecken
3. Hauptschalter einschalten
4. die Perfekte Temperatur für Glühwein sollte um 70°C liegen
5. **ACHTUNG!** Den Kessel nie komplett leer laufen lassen und immer rechtzeitig nachfüllen
6. sollte der Kessel einmal nicht heizen finden Sie auf der unterseite die Drucksicherung. Kessel nachfüllen und dann den unteren Stab drücken, damit wird der Hitzeschutz wieder aktiviert wird.
7. zum Schluß Kessel leeren